

Erledigt

Gigabyte Aorus Z490 Elite AC - Brauche Hilfe mit iGPU

Beitrag von „katte2000“ vom 17. Juni 2020, 18:55

Er startet erratisch. Und wenn, dann direktamente in Windows ohne das BIOS Post zu sehen. Einfach Blackscreen nach dem Einschalten, bis der Windows Anmeldebildschirm zu sehen ist. Ins BIOS komme ich nicht mehr. Müsste die RX 580 ausbauen und über IGFX starten.