

# OpenCore Catalina HP Probook 450 G6 : alles läuft bis auf Camera

Beitrag von „Messtechnik Fuchs“ vom 17. Juni 2020, 19:59

Jetzt geht auch die Helligkeitseinstellung. Vorher war das Display immer auf der vollen Helligkeit.

Einfach die angehängte Datei ins ACPI-Verzeichnis und die config.plist entsprechend anpassen.

Die Einstellung wird in den System Preferences/Displays gemacht.

Leider geht es aber nicht über die beiden **Helligkeitstasten** F3 und F4.

Weiss jemand, wie man diese für die Helligkeitseinstellung aktiviert ?