

XMP enabled crash

Beitrag von „Blendomat“ vom 18. Juni 2020, 11:01

Hallo Miteinand!

Wenn ich XMP im Bios enable, habe ich laufend crashes im laufenden System.

Sobald ich es disable läuft alles super wunderbar... Jemand eine Idee?

Auch finde ich keinen XMP eintrag in meiner config.plist

MacOS Mojave,

Gigabyte Aorus Pro,

Ryzen 3700x,

Corsair 3200,

Fenvi T919,

SSD Evo 860

danke im Voraus für eure geschätzte antwort...