

Kein Bios Zugang/Blackscreen beim Booten

Beitrag von „grecedrummer“ vom 18. Juni 2020, 17:04

[CyNoo](#)

Also, es ist korrekt, das man ein leitendes Metal auf zwei Jumper Stifte setzen kann, oder eben einen Jumperstift dort wo clear_cmos steht, das löscht den CMOS Ram der von der Batterie zum leben erhalten wird. Mach das mal 👍

Dann auf´s neue, ENTF beim booten drücken oder eben F2.

Wenn es wieder schwarz bleibt und nur der Cursor zu sehen ist, ist es ein Ausgabefehler der verursacht wird, entweder von Peripherie, Falsch angeschlossene Kabel der Gehäuses, vom Gehäuse der Abstandhalter auf Lötstellen des Mainboards usw usw usw

Wäre echt komisch dass es defekt wäre 🤔 Alternate ist Ultra-Seriös und würden es Dir sofort umtauschen!