

**In Arbeit**

## **Vorschau funktioniert nicht**

**Beitrag von „griven“ vom 20. Juni 2020, 22:51**

Dann noch mal eine CMOS Reset machen (CLR CMOS Jumper stecken) damit sollte das Bios dann wieder erreichbar sein. Anschließend dann einen frischen [Bios Flash](#) machen (F8 Version: [https://download.gigabyte.com/...os\\_ga-z97x-ud5h-bk\\_f8.zip](https://download.gigabyte.com/...os_ga-z97x-ud5h-bk_f8.zip)) und die [bios Settings](#) entsprechend einstellen und dann erneut testen. Wie gesagt der Z97 Chipsatz gilt als unproblematisch demnach sollte das eigentlich ohne weiteres klappen.