

RX 580 Lüfter Probleme

Beitrag von „CMMChris“ vom 22. Juni 2020, 21:44

Dann solltest du den GPU Kühler wieder auf die GPU schrauben wenn er die CPU runter kühlt!



Spaß beiseite: Normales Verhalten. Nennt sich Zero RPM. Häufiges Aufdrehen wird nur durch crappy Grafiktreiber verursacht.