

ASRock H87 Pro4 - Installation mit BDU, Bildschirm bleibt schwarz

Beitrag von „Raptortosh“ vom 27. Juni 2020, 12:43

Du hast also OC schon hineinkopiert? Aber es wird immer die Shell gestartet???