

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „rookee“ vom 29. Juni 2020, 21:07

Danke, habe die beiden Einträge deaktiviert ja. Das ganze ist ja reproduzierbar also gehe ich davon aus dass es mit dem MSR-Lock zutun hat.

Habe es jetzt wie du sagst mal gemacht und die beiden Einträge Aktiviert. Paar neustarts gingen bis jetzt gut. Sage bescheid wie es weiter geht. Danke !