

Erledigt

Gigabyte Aorus Z490 Elite AC - Brauche Hilfe mit iGPU

Beitrag von „katte2000“ vom 3. Juli 2020, 14:16

Hi. In der config.plist in der Sektion Debug den Parameter Target = 0 setzen.

wenn du zusätzlich beim booten den Apfel sehen möchtest, dann das Boot-arg -v herausnehmen.

Welches Board hast du nun? Elite oder Gaming (im Text)?

Wenn Elite, kann ich dir meine USBport.kext geben