

In Arbeit

Gigabyte Z97X UD3H Rev.1 mit OpenCore Bootloader

Beitrag von „martinmarsian“ vom 5. Juli 2020, 14:48

hey [steff89](#) mit deiner Version OC 056 n-d-k und Deinem EFI-Ordner kann ich mein Gigabyte Z87X-UD3H starten. Soweit klappt alles, bis auf die Ubuntu-Installation, die wird im Boot-Picker nicht angezeigt, Windows und macOS dagegen schon.

Ich habe ein Update auf OC 0.5.9 versucht, aber das klappt nicht, der Picker wird überhaupt nicht angezeigt, der Bildschirm bleibt einfach schwarz. Irgendeine Idee, woran das liegen könnte? Oder hast Du vielleicht mittlerweile selbst auf OC 0.5.9 aktualisiert und kannst mir Deinen EFI-Ordner zur Verfügung stellen?

Besten Dank für Deinen Post oben 😊