

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „JimSalabim“ vom 6. Juli 2020, 01:31

[13XxM1CHA3lxX37](#) An der USB-Konfiguration an sich liegt es nicht. Ich hätte zwei Ideen, aber die sind mehr oder weniger ins Blaue geraten. Du könntest in der OpenCore-config.plist unter Misc->Security bei "Bootprotect" mal *Bootstrap* eintragen. Und du könntest testhalber unter Output->Quirks "ReleaseUsbOwnership" aktivieren. Ich glaube in beiden Fällen weniger, dass es was bringt, aber probieren kannst du's.