

Akkuanzeige 0% / Ton Standardmäßig auf Headphones...

Beitrag von „italia2202“ vom 6. Juli 2020, 22:16

Hi,

hab auf meinem Laptop (HP ProBook G5) Hackintosh installiert!

Es läuft wirklich alles wunderbar, das einzige was nicht läuft ist die Akkuanzeige! und die standardmässige AudioAusgabe über die internen Lautsprecher, hier muss ich bei jedem Neustart von Headphones auf Speaker stellen?! Warum das so ist weiß ich leider nicht!

Habe auch die KEXT von Rehabman installiert (ACPIBatteryManager.kext), aber es passiert einfach nichts!

Kann mir bitte jemand helfen?