

Hackintosh Anleitung GA-Z77X-UD5H / Intel Core i7-3770K / EVGA NVIDIA GTX670 FTW

Beitrag von „TuRock“ vom 23. April 2013, 16:52

[-martin-](#)

läuft dein System jetzt !?

Falls noch nicht

[BIOS Einstellungen](#) für dein System :

Code

1. VT-d: Disabled (ab 10.8.2 update)
2. Peripherals
3. xHCI: Auto
4. XHCI Hand-Off: Enabled
5. EHCI Hand-Off: Enabled
6. Init Display First: PEG
7. Marvell SATA Controller(s): Disabled
8. Power Management
9. High Precision Event Timer: Enabled
10. Wake on LAN: Disabled

Und Multibeast Einstellungen s. Bild !