

Akkuanzeige lässt sich nicht aktivieren...

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 9. Juli 2020, 15:20

Hast bereits den SMCBatteryManager.kext vom Paket VirtualSMC getestet?