

# Sleep/Ruhezustand funktioniert nicht

Beitrag von „Sky.p“ vom 10. Juli 2020, 23:01

[ralf](#). Sobald der PC in den Sleep mode geht, funktioniert gar nichts mehr... Nach dem ich den PC neu gestartet habe funktioniert der Hackintosh wieder ganz normal. Die EFI kann ich morgen früh mal rein senden