

# DSDT Hilfe

**Beitrag von „Planschili“ vom 11. Juli 2020, 13:14**

Hallo,

habe mittels ssdttime unter Windows eine dsdt.aml "gedumt". Ich wollte die ausführliche, als manuelle Version aus dem Opencore Vanilla Guide nutzen. Leider ist diese etwas verwirrend.

Noch habe ich keine im ACPI Ordner. Sleep funktioniert. Alle USB Ports werden erkannt und auch das Powermanagement der CPU funktioniert. Unter ASPM im Hackintool sind auch die Embedded Controller mit L1 bzw L0 eingetragen. Im ASUS Bios kann man das Powermanagement aktivieren/deaktivieren. Brauche ich diese dsdt bzw ssdt dann überhaupt ?