

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „StanleyDerLurch“ vom 11. Juli 2020, 19:05

[Zitat von karacho](#)

Starte mal mit clover zum Boot Menü und schau ob die Tastatur dort funktioniert. Wenn ja, dort mal F11 für einen nvram reset. Danach mit oc starten und kontrollieren ob der Fehler behoben wurde.

Habe nun ein ClearCMOS ausgeführt und jetzt geht es wieder. Bin aber zur Sicherheit nochmal mit Clover unterwegs. Könnte jemand bitte nochmal drüber gucken? Bin mir ziemlich sicher, dass alles soweit passt, aber vielleicht hab ich noch was übersehen.