

# OpenCore Catalina Installation bricht bei [EB|#LOG:EXITBS:START] ab

Beitrag von „Sonny C.“ vom 16. Juli 2020, 15:13

[Zitat von hackmac004](#)

[Sonny C.](#) Vollkommen richtig so mit dem USBport.kext.

Wegen dem sleep, tausche mal die SSDT-PLUG.aml gegen deine unter EFI/OC/ACPI aus.

Merci, leider keine Veränderung. Netzteil- und CPU-Lüfter drehen, Bildschirm bleibt schwarz, CPU-Lüfter hört dann auf, NT-Lüfter läuft durchgehend weiter, CPU Lüfter sporadisch mal eine Drehung.

Ich habe jetzt mal eine pmset\_log.txt gezogen, steige aber nicht wirklich durch. Fällt dir da was auf? Besser neues Thema, der Übersichtlichkeit halber, zu auf machen?

Edit: Was mir auffällt: die Optionen unter Systemeinstellungen - Energie Sparen sind jetzt andere. Ich habe weniger Punkte auszuwählen und wieder zwei Slider für Ruhezustand Computer und Monitor. Liegt das an der SSDT-PLUG.aml?