



Aber der Ton spielte ca. 0,5 Sek in doppelter Geschwindigkeit und war dann 0,5 Sek still. Als ob beide Ausgänge im Wechsel Zugriff auf den DAC bekommen. Deshalb habe ich das erst mal wieder zurück gebaut.

Was den Anschluß des Mono-Lautsprechers betrifft, hatte ich eigentlich gehofft, den Links-Rechts-Regler weg zu bekommen. Elektrisch habe ich den linken und den rechten Kanal schon verbunden. 😊