

OpenCore für ThinkPad T420 und High Sierra

Beitrag von „ManuelW“ vom 19. Juli 2020, 07:35

Danke, genau den habe ich zuletzt auch verwendet, auch die configs von dort, habe aber genau das gleiche Problem. Bei ca. 2/3 Ladebalken knackt es leise und der Bildschirm verläuft.

Update: Waaahh, ich habe es jetzt mit Clover zum laufen gebracht. Es fehlt nur noch das WLAN, da muss ich noch die entsprechende Karte besorgen.