

i9 10900k / Gigabyte Z490 Vision D - Er läuft

Beitrag von „SchmockLord“ vom 20. Juli 2020, 17:47

Lösche mal die SSDT-UIAC.aml und setze den Eintrag in der config.plist bei enabled auf "no".

Dann Neustarten und Bild vom Hackintool posten.

Und lies dir mal meinen Beitrag hier durch: <https://github.com/SchmockLord...er-usb-port-configuration>