

# **Problem Ruhezustand: Rechner geht an - Monitor bleibt aus!**

**Beitrag von „Flunky“ vom 24. Juli 2020, 15:58**

Ich habe deine config.plist überarbeitet. Bei mir hat das funktioniert, ich habe die selbe iGPU. Probier's einfach mal aus, bevor du downgradest.