

nach OpenCore Intel Nuc kaputt?!

Beitrag von „Zmileey“ vom 28. Juli 2020, 05:46

Hmm also OpenCore wird mir zwar nicht mehr angezeigt aber seitdem kriege ich immer wieder den selben Fehler (vor OpenCore funktionierte Windows problemlos)

Ich habe mal Bilder gemacht nachdem es Windows vorbereitet wird startet der Nuc neu und es kommt zu dieser Nachricht.

Edit: Im Bootmanager wird meine Festplatte auch nicht angezeigt?! nur LAN