

ALC899 - Wie bekomme ich den Sound zum Laufen?

Beitrag von „morris_hanson“ vom 29. Juli 2020, 15:54

Oh Super Danke,

Punkt 3 erledigt, Grafik wird korrekt angezeigt, ohne Treiber.

zu Punkt 1 -> ID mit deinem Link gefunden, aber wo trage ich das genau ein? Ich habe die config.plist mit dem Clover Configurator geöffnet, weiß allerdings nicht wo ich das eintragen kann?

LG