

# **ALC899 - Wie bekomme ich den Sound zum Laufen?**

**Beitrag von „Jono“ vom 29. Juli 2020, 16:36**

Config.plist mit Clover Configurator öffnen, dann über Devices und dann gibts rechts oben ein Feld „ID“ und dort trägst du dann die Nummer für dein Codec ein. Sollten mehrere Nummern in Frage kommen musst du die der Reihe nach durchtesten.

Also Nummer setzen, speichern, Reboot und dann hoffen das der Ton geht. Und das so lange durchprobieren bis du die richtige Einstellung getroffen hast