

Hilfe bei Installation macOS Intel NUC7I5BNH

Beitrag von „Sunny Future“ vom 9. August 2020, 08:06

[Zitat von real hopeless](#)

Ich bin schon länger auf OC umgestiegen und nutze jetzt für BT den internen Chip(Intel).

Treiber: <https://github.com/OpenIntelWi...lueetoothFirmware/releases>

(an Treibern für das Interne WiFi wird da auch gearbeitet, sind aber noch sehr langsam)

Für Wifi habe ich einen externen Stick (PiAEK USB 3.0 WiFi Adapter 1200Mbit/s)

<https://www.amazon.de/dp/B081L...N=B081L3PJZR&linkCode=df0>

mit diesem Treiber:

<https://github.com/chris1111/W...B-Adapter-Clover/releases>

funktioniert relat. gut, hat aber Probleme mit Kanälen höher 36.

Ich hänge hier mal meine neue OC 0.6 EFI dran.

Alles anzeigen

Großartige Arbeit, Mann, einfach großartig.

Ich habe meine config.plist so eingerichtet, dass sie einer ähnlichen Struktur folgt.

Ich verwende die neueste Version von Apple ALC und Lilu Kexts

(Boot-Args auf alcid = 15 gesetzt)

Haben Sie gut funktionierendes HDMI-Audio auf Ihrem NUC?

IORegistryExplorer-Screenshot auf HDEF.

Irgendwelche Hinweise?