

## **Erledigt** HowTo: Ryzentosh

**Beitrag von „mack0“ vom 9. August 2020, 20:40**

genauso steht es bei mir drin.

ich habe jetzt die ALC in den Library\Extensions und die Kexte neu initialisiert.

Kurioserweise läuft jetzt Audio über HDMI mit null Einstellungsmöglichkeiten, Ton kann ich über die Fernbedienung vom Monitor einstellen.

Komischerweise wird über

```
kextstat | grep -y AppleALC
```

nichts angezeigt, also die kext nicht aktiv.

Beim neu initialisieren müsste irgendein Standardtreiber mit initialisiert worden sein, mögl.

```
com.apple.driver.AppleGFXHDA
```

sodass HDMI geht aber nicht der Realtektreiber über Audioausgang.