

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

**Beitrag von „Teddy07“ vom 10. August 2020, 20:34**

habe von OC 5.9 auf 6.0 gewechselt - gibt nur Probleme - woran kann dies liegen - System fährt automatisch runter und wieder hoch etc. pp.

mit 5,9 gab es KEINE Probleme - auch in den [BIOS Einstellungen](#) bei 6.0 wurde viel geändert - WIESO

5.9 lief einwandfrei ?