

OC 0.6.0 Rechner schaltet nur Monitore aus - Netzteil und Board laufen weiter (ausschalten nur mit 3-4sek Power Button)

Beitrag von „Tardar“ vom 12. August 2020, 18:04

Hi zusammen,

ich hab zu dem Problem schon gegoogled, bin aber unsicher, wie ich das mit / bei opencore fixen kann.

PS: Gehört das eher in den ellenlangen openCore Thread oder kann das hier bleiben ?

Habe Euch mal meine EFI angehängt.

VG

Tardar