

OC 0.6.0 Rechner schaltet nur Monitore aus - Netzteil und Board laufen weiter (ausschalten nur mit 3-4sek Power Button)

Beitrag von „apfel-baum“ vom 12. August 2020, 20:52

hast du deine efi bzw. config.plist hier gegengecheckt? <https://opencore.slowgeek.com/>