

OC 0.6.0 Rechner schaltet nur Monitore aus - Netzteil und Board laufen weiter (ausschalten nur mit 3-4sek Power Button)

Beitrag von „apfel-baum“ vom 12. August 2020, 21:18

soweit du nicht russisch sprichst oder kyrillisch lesen kannst, solltest du die empfehlung diesbezüglich ändern bzw. anwenden, die anderen sachen kannst du ebenfalls wie empfohlen mal dementsprechend ändern, auch das auf bild 5. schließlich soll es ersteinmal installiert werden können.

ich frage nochmal nach- hast du das os bereits installiert- oder steht das noch aus? - falls da ein funktionierender efi-ordner ist, mache ein backup.

lg 😊