

OC 0.6.0 Rechner schaltet nur Monitore aus - Netzteil und Board laufen weiter (ausschalten nur mit 3-4sek Power Button)

Beitrag von „Tardar“ vom 12. August 2020, 22:37

Hi 5T33Z0 :

Die Einstellung kann ich im BIOS nirgends finden.

Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass zuvor mit CLOVER das Ausschalten des PCs funktioniert hat.

Gibts in openCore einen shutdownFix nicht?

Danke Euch 😊