

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „RealZac“ vom 16. August 2020, 17:10

Das hoffe ich doch. trimforce -enable habe ich gemacht. Wie kann ich noch kontrollieren, ob TRIM aktiv ist?

```
Native Command Queuing: Yes
Queue Depth:            32
Removable Media:        No
Detachable Drive:       No
BSD Name:                disk0
Medium Type:             Solid State
TRIM Support:            Yes
Partition Map Type:     GPT (GUID Partition Table)
SMART status:           Verified
```