

# Dell Latitude E6520 Fehler bei HS Installation

Beitrag von „HackBook Pro“ vom 17. August 2020, 11:09

[g-force](#) Ich wähle beim Booten den Stick bzw. die Platte immer Manuell per Bootmenü aus. Hast du vielleicht eine Idee warum es an dem E7470 klappt und an dem E6520 nicht .