

Erledigt

thinkpad lässt sich nicht herunterfahren /neustart nach sleep

Beitrag von „Griven“ vom 2. Mai 2013, 21:31

Tut mir leid, die Meldung sagt mir nichts.

Was das reboot/shutdown verhalten angeht hat sich meiner auch störrisch benommen und erst ein reinstall hat das Problem gelöst. Ich schiebe es darauf, dass ich ein geklontes System zurückgeklont hatte was aber wohl auch schon ein wenig zerspielt war ganz (hat auch beim installieren von updates gezickt). Sleep und wake funktionieren bei mir einwandfrei und ich kann die Displayhelligkeit über Einstellungen->Monitor regeln (im Bios auf Thinkpad LCD umgestellt und schon ging es). Was ich jetzt noch nicht getestet habe ist wie sich sleep verhält, wenn ich im Bios VGA+Intern auswähle...