

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „CMMChris“ vom 19. August 2020, 12:37

Wenn du das BIOS aktualisierst wird immer nur der aktuell aktive Chip geflasht. Alles andere macht ja keinen Sinn. Das inaktive Backup bleibt grundsätzlich unangetastet.