

Z490 - RX5600XT - Catalina - Installer startet nicht

Beitrag von „ZackPeng“ vom 26. August 2020, 23:47

Nabend [Basti Wolf](#)

die Hardware steht provisorisch neben mir aufgebaut, eine neue Windows Installation ist drauf.

Die zweite SSD ist unberührt.

Habe mir mittels der Anleitung einen Stick erstellt, das war mit Hilfe der Anleitung quasi ein Kinderspiel.

Nun stehe ich vor dem Schritt die Kexte einzubinden und da kommen bei mir die nächsten Fragezeichen über dem Kopf.

Ich gehe doch richtig davon aus das der Kext für Lan eingebunden werden muss auf den Stick um den Download zu starten.

Habe die Hardware eben ausgelesen und das kam heraus:

Network Card: RealTek Semiconductor RTL8125 Gaming 2.5GbE Family Ethernet Controller

Audio Adapter: Intel Comet Lake PCH-H - cAVS (Audio, Voice, Speech) [A0]

Video Chipset: AMD Radeon RX 5600 XT

Woher beziehe ich den Kext zu z.B. dem Lan-Chip?

Bin dankbar für jede Hilfe und die bereits geleisteten Hilfestellungen 😊