

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „macdream“ vom 28. August 2020, 18:29

wie ist [SIP](#) bei dir eingestellt?

Bei mir läuft Sidecar einwandfrei mit [SIP](#) enabled also in der config: csr-active-config = 00000000



Falls das überhaupt etwas damit zu tun hat. Weiter oben hat [Jutta2703](#) ein ähnliches Problem beschrieben, vielleicht die gleiche Ursache?