

# Akku Patch. Es wird 0% akku angezeigt.

Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 29. August 2020, 19:36

Ich würde 3 Dinge als erstes testen.

1 > ACPIBatteryManager.kext und SMCBatteryManager.kext vertragen sich nicht. ACPIBatteryManager.kext löschen.

2> Die SSDT-6x0G1h.aml löschen und wenn geht zum Starten auch mal die DSDT.aml löschen.

3 > Ohne das hier Testen

change EC3 to EC	4543305F	4543305F	✓
change H_EC to EC	485F4543	4543305F	✓