

Erledigt

Touchpad von ACER ASPIRE E-5 773G

Beitrag von „Claus59“ vom 31. August 2020, 14:54

Was sein koennte:

1. Stecker kaput
2. Kabel kaput
3. Kabel falsch eingesteckt
4. Elektronik des Touchpads kaput (Chip)

Zu 1. sage ich mal so, was ich auf den Bildern sehe sieht relativ normal aus.

Zu 2. kann passieren, wenn man das Kabel abknickt, eher selten


Zu 3. kann schon mal passieren, das man das Kabel entweder falsch herum, oder nicht vollstaendig steckt.


Zu 4. wenn dann ESD, oder falsch gestecktes Kabel als Ursache. Denke ich eher weniger.

Alle Angaben aber ohne Gewaehr

Ich lade gleich noch mal ein paar Bilder hoch, da kannst du mal schauen wie es bei meinem Laptop aussieht.

Edit: Hier die Bilder





MfG Claus