

ASUS Maximus XII Formula Z490 + OpenCore

Beitrag von „NoBody_0“ vom 1. September 2020, 13:07

Codeccommander hat die Funktion so weit ich weiß Audo zu Resten nach Wake up oder Neustart aber wohl musst du erst dein ALC Codec in info.plist (gibt es nicht für alle nur für bestimmte) aktivieren oder du findest ssdt.dsl in Ressources unter Contents...