

**Erledigt**

## **Suche TrueSuite 5.5.0.5 (Authentec)**

**Beitrag von „Griven“ vom 5. Mai 2013, 21:25**

Hallo IBM,

mir ist mal aufgefallen, dass mein FPR auch nur mit geladener modifizierter DSDT erkannt wird. Leider habe ich (noch) keine Ahnung warum das so ist denn ich habe eigentlich nichts außergewöhnliches in der DSDT stehen was das Verhalten beeinflussen könnte. Boote ich ohne DSDT wird das Gerät selber zwar als USB Gerät angezeigt aber die TrueSuite behauptet es gäbe keinen Reader, boote ich mit DSDT wird der FPR auch von der truesuite erkannt.

gruß Griven