

Erledigt

openCore 0.6 - Laptop - Batteriestatus fixen

Beitrag von „Tardar“ vom 2. September 2020, 22:26

Ich bin nun soweit dass alles funktioniert, also Trackpad, Keyboard etc.

Nur der Batterystatus will noch nicht.

Kann mich hier jemand von Euch unterstützen?

Meine aktualisierte EFI habe ich nochmal angefügt.

Ich sehe die Batteriestatus mit 0% in den Systemeinstellungen, wenn ich versuche ihn anzuklicken, sodass er in der TopBar angezeigt wird, erscheint er kurz und verschwindet dann direkt wieder.

Die KEXTS dürfte ich soweit alle haben, aber ich glaube mir fehlt der ein oder andere Patch.

Da bin ich mit meinem Latein leider am Ende.

PS: Die platformInfo habe ich bewusst rausgenommen, läuft auf meinem System logischerweise mit 😊

Ganz lieben Dank

Tardar