

macOS High Sierra Gigabyte Z68AP-D3

Beitrag von „grt“ vom 9. September 2020, 19:42

und das clovermenü ist niemals aufgetaucht?

hast du in der anzeige, wo der stick (usbHDD) auftaucht (firstbootdevice) mal mit den pfeiltasten ganz runter"gescrollt"?