

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „JimSalabim“ vom 10. September 2020, 12:00

[howtobanana](#) Wenn du mal in der config.plist unter Misc -> Security bei *SecureBootModel* "Disabled" statt "Default" einträgst?