

# X299 Tutorial - ASUS WS X299 SAGE/10G (Hilfe und Diskussionen)

**Beitrag von „lukeslater“ vom 10. September 2020, 20:07**

[apfelnico](#) Habe schon ohne XMP versucht, selbes Ergebnis

[kaneske](#) Corsair Vengeance LPX schwarz DDR4-3200 DIMM CL16-18-18-36 Quad Kit. Das der Jumper komplett fehlt macht keine Probleme? Normalerweise steckt der auf Pin 1-2, für OV auf Pin 2-3, jetzt halt gar nicht

Danke für eure Hilfe

Update: CPU ausgebaut, gereinigt, wieder eingebaut mit weniger Anpressdruck, Warmstart nach [BIOS Einstellungen](#) geht. Rechner runtergefahren, hängt wieder mit CPU Fehler und FehlerCode 00.

Ich kotze.....