

X299 Tutorial - ASUS WS X299 SAGE/10G (Hilfe und Diskussionen)

Beitrag von „DSM2“ vom 10. September 2020, 21:12

Debug LED Code 00 nicht Fehlercode beim starten. [g-force](#)

Mit anderen Worten keine Kommunikation zwischen CPU und Board (Initialisierungsfehler)