

# **Z490 Einschaltknopf funktioniert nicht in MacOS - Tipps, Infos & Doku gesucht**

**Beitrag von „griven“ vom 10. September 2020, 22:43**

Schau mal wie die Option "Soft-Off by PWR-BTTN" im Bios eingestellt ist die sollte auf "Delay 4 Sec." eingestellt sein (default Setting ist "Instant-Off") um die von Dir gewünschte Funktion zu erreichen.