

Z490 Einschaltknopf funktioniert nicht in MacOS - Tipps, Infos & Doku gesucht

Beitrag von „ld@6824“ vom 11. September 2020, 11:08

Bei mir das gleiche Verhalten.

Ich benutze die Tastenkombination CTRL + CD-Auswurf Taste. Hier kommt eine Meldung auf dem Bildschirm. Hier kannst Du dann auswählen was Du machen willst. Ausschalten ist schon blau

hinterlegt. Return drücken und Kiste geht aus.