

Wie kann ich meine opencore hackintosh installation komplett rückgängig machen?

Beitrag von „maccie“ vom 11. September 2020, 16:55

[Zitat von Bob-Schmu](#)

Die Lüfter haben einen 4 Pin PWM Anschluss, sie können sowohl an der Pumpe als auch einzeln betrieben werden, von daher mit einem 3 auf 1 Pin Stecker und an den CPU FAN Anschluss gesteckt, können auch die unabhängig geregelt werden.

Mach mal per Kext Updater ein Report und die zip hier hochladen, reicht schon.

Wenn ich die Lüfter über das Motherboard ansteuere, kann ich sie nicht mehr über die NZXT Software im Windows ansteuerung und die RGB Farben ändern :-/

Kext Updater ist doch nur für Clover, oder?

PS: Finde ich übrigens richtig nett von Dir, mir noch mal mit den Issues zu helfen.